XY2 SB7•



XY2 SB7•4



XY2 SB90

XY2 SB98



XY2 SB511

XY2 SB99

ZB4 BR216

ZB4 BS844

ZB4 BS845

Références

désignation	coup de poing		référence
	type de bouton	contacts	
pupitres peints de commande bimanuelle			
2 boutons-poussoirs de commande "O + F" décalé et 1 "coup de poing"	arrêt d'urgence rouge	"O + O" dépendant	**XY2 SB71**
	arrêt sélectif (Schaltsperre) jaune	"O + F" décalé	**XY2 SB75**
2 boutons-poussoirs de commande "O + F" décalé et 1 "coup de poing" avec bornier câblé	arrêt d'urgence rouge	"O + O" dépendant	**XY2 SB72**
	arrêt sélectif (Schaltsperre) jaune	"O + F" décalé	**XY2 SB76**
kits pupitre + pied			
2 boutons-poussoirs de commande et 1 "coup de poing" arrêt d'urgence + pied XY2 SB90	arrêt d'urgence rouge	"O + O" dépendant	**XY2 SB714**
2 boutons-poussoirs de commande et 1 "coup de poing" arrêt d'urgence avec bornier câblé + pied XY2 SB90	arrêt d'urgence rouge	"O + O" dépendant	**XY2 SB724**
documentation			
manuel d'installation	pour tous pupitres	XY2 SB7••	**XCO M2514**

Eléments séparés et de rechange

désignation	utilisation avec	couleur	référence
accessoires divers			
pied métallique à hauteur réglable	XY2 SB••	orange	**XY2 SB90**
collier pour protecteur (à souder)	XY2 SB90	orange	**XY2 SB98**
partie haute de pupitre (non équipé)		orange	**XY2 SB511**
joints de rechange (lot de 5)			**XY2 SB99**
adaptateurs (lot de 5)	ISO M25		**DE9 RA2125**
écrous (lot de 5)	adaptateur		**DE9 EC21**

désignation	composé de	couleur	référence
boutonnerie			
actionneur	tête ø 60	noir	**ZB4 BR216**
	corps "O + F"		**ZB4 BZ105**
arrêt d'urgence	tête ø 40	rouge	**ZB4 BS844**
	corps "O + O"		**ZB4 BZ104**
arrêt sélectif	tête ø 40	jaune	**ZB4 BS845**
	corps "O + F"		**ZB4 BZ105**

+ infos

Autres boutons ou voyants XB4 B adaptables sur pupitres